

# ADDITIF A LA NOTICE D'ENTRETIEN

## 504 tous types (sauf cabriolet/coupé)

Modifications appliquées depuis l'impression de la notice

### FUSIBLES

La boîte à fusibles est située à gauche sous la planche de bord.



Les 5 fusibles protègent respectivement :

**F 1 - 5 A -** Feux de position AV/AR

Éclairage de plaque de police

Éclairage tableau de bord

Éclairage commande de climatisation

Témoin des lanternes

**F 2 - 10 A -** Éclairage intérieur

Éclairage coffre

Avertisseurs

Allume-cigarettes

Éclairage vide-poche

(+ permanent) montre

**F 3 - 10 A -** + après contact

Stops

Phare de recul

Ventilateur débrayable

Pompe électrique (sur TI)

**F 4 - 15 A -** Accessoires :

- climatisation

- essuie-vitre, lave-vitre

- relais essuie-vitre

- vitre AR chauffante

**F 5 - 10 A -** Clignotant

Voltmètre thermique

Jauge à carburant

Thermomètre d'eau

Témoin : pression d'huile  
starter  
freins